


















THÔNG TIN SẢN PHẨM

SƠN NỘI THẤT DULUX INSPIRE – BỀ MẶT MỜ

| | |
|--|--|
| 1. MÔ TẢ SẢN PHẨM | <p>Sơn Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ tô điểm và gìn giữ vẻ đẹp cho ngôi nhà bạn. Với công nghệ ChromaBrite cho màu sắc bền và tươi đẹp, tổ ấm của bạn sẽ luôn là không gian đẹp, dễ chịu và thoải mái. Ngoài ra, Sơn Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ còn có bề mặt láng mịn và độ phủ cao.</p> <p>Sơn Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ còn được tăng cường các tính năng vượt trội:</p> <ul style="list-style-type: none">  Độ phủ và độ che lấp cao  Bề mặt đẹp láng mịn  Nhẹ mùi, không thêm chì và thủy ngân  Chứng nhận Nhãn hàng xanh Singapore |
| 2. CÔNG DỤNG | <ul style="list-style-type: none">  Công nghệ ChromaBrite – Sắc màu bền đẹp  Độ phủ và che lấp cao  Bề mặt láng mịn |
| 3. THÔNG TIN SẢN PHẨM | Bao bì: 5L 18L |
| | Màu sắc: gần 2,000 màu trên cây màu Dulux |
| | Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m ² /lít/lớp |
| | Thời gian khô: <ul style="list-style-type: none">  Khô bề mặt: 30 phút  Sơn lớp sau: 1-2 giờ |
| 4. THÔNG SỐ SẢN PHẨM | Thành phần cấu tạo: <ul style="list-style-type: none">  Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%), chất phụ gia (1-10%), nước (31-44%).  Hàm lượng các chất VOC (*): < 30 g/l |
| 5. CHỨNG NHẬN | <ul style="list-style-type: none">  Chứng Nhận Nhãn Xanh Singapore  |
| 6. TƯ VẤN THI CÔNG | <p>Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30oC, độ ẩm môi trường 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10oC. Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt cũ bị phún hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.</p> |
| 7. HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bột Trét Cao Cấp Dulux: 1 - 2 lớp 2. Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux: 1 lớp 3. Sơn Nước Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ: 2 lớp |
| 8. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN | <ul style="list-style-type: none">  Khuấy đều trước khi sử dụng  Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.  Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.  Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp. |
| 9. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG | Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm |